



hodiny-online.cz
DESIGNOVÉ HODINY

Návod k hodinám se strojky řízenými signálem DCF.

Úvodem důrazně upozorňujeme, že pokud hodiny nemají ručičky kryté předním ochranným sklem ciferníku, abyste se v žádném případě nenastavovali aktuální čas ručním posouváním ručiček.

U modelu bez ochranného předního skla zároveň dbejte při vybalování z obalu na maximální opatrnost, aby nedošlo k nechtěnému posunutí ručiček z továrního nastavení. V obou případech by došlo k nevratnému poškození hodinového strojku a přijímače signálu, které nemůže být předmětem reklamace.

Vložte do slotu strojku baterii 1,5V AA dle označené polaridy.

Ručičky se dají samy automaticky střídavě do pohybu a stání a přijímač strojku se bude snažit vyhledat a přihlásit k příjmu rádiového signálu DCF, vysílaného z německého Frankfurtu.

Celá procedura může trvat 5-30 minut.

Čas se automaticky nastaví na středoevropský čas (Central European Time – CET).

Tato procedura se opakuje vždy i při každé výměně baterie.

Během navazování spojení hodin se signálem s hodinami nijak nemanipulujte a nepohybujte ani se nesnažte nastavovat čas ručně hodinovými ručičkami!

Pokud se spojení nepodaří úspěšně navázat, hodiny se automaticky pokusí znovu navázat spojení s DCF o dvě hodiny později, případně v noci, mezi 2-3 hodinou ranní, kdy je spuštěný „hlavní“ kontrolní signál.

Pokud i po dalším pokusu navazování spojení selže, vyndejte baterii cca na 3 minuty, zkuste hodiny přemístit jinam a baterii znova vložte do slotu - restart přijímače signálu.

Po navázání spojení s DCF signálem a nastavení aktuálního času můžete hodiny umístit již na požadované místo.

Technické údaje:

Přijímač rádiového signálu DCF (údaj o přesném času):

Rozsah provozního napětí: 1,25 – 1,75V

Rozsah provozní teploty hodin (u baterií může být jinak): -5°C - + 50°C

Průměrná životnost baterie: cca 1 rok

Typ baterie: 1x tužková LR6 - AA

Kontrola přesného času a seřízení signálu probíhá v noci mezi 02-03 hod.

Řešení možných problémů:

Ručičky se po vložení baterie nedají během 15 minut do pohybu.

Řešení: Překontrolujte napětí baterie, +/- polaritu baterie a kontakty ve slotu, **případně vyzkoušejte jinou baterii.**

Zkuste hodiny (pouze) dočasně přemístit na jiné místo (nejlepší signál bývá u okna).

Zkontrolujte, jestli se v blízkosti hodin nenachází nějaký silný zdroj rušení signálu (například TV, elektrokotel...)

Vyndejte baterii a po 3 minutách jí opět vložte do slotu strojku (restart přijímače).

Jakmile si hodiny nastaví aktuální čas, můžete je umístit již **kamkoliv** na požadované místo.

Děkujeme, že nakupujete v našem eshopu a přejeme Vám už jenom čas plný radost

Váš eshop radosti: www.hodiny-online.cz