



**hodiny-online.cz**  
DESIGNOVÉ HODINY

### Návod pro Karlsson KA6099

Hodiny jsou naprogramovány tak, aby byly tiché po dobu 8 hodin v kuse, od 22:00 do 6:00. Zvuk se spustí v 6:00.

Přednastavenou 8 hodinovou dobu ticha můžete podle potřeby změnit. Viz dva příklady níže:

Příklad 1: Pokud chcete, aby hodiny zůstaly tiché od 23:00 do 7:00 (zvuk se spustí od 7:00), přednastavte je následovně:

Před vložením baterií do obou bateriových prostorů přednastavte čas na 6:50.

Vložte 2 baterie AA do bloku zvuku a poté 1 baterii AA do bloku hodinového stroje.

Nastavte pomalu a opatrně čas ve směru hodinových ručiček na místní čas.

Příklad 2: Pokud chcete, aby hodiny byly tiché od 0:00 do 8:00 (zvuk se spustí od 8:00), proveďte následující přednastavení:

Před vložením baterií do bateriového prostoru přednastavte čas na 7:50.

Vložte 2 AA baterie do zvukového bloku, poté 1 AA baterii do bloku hodinového strojku.

Nastavte čas ve směru hodinových ručiček na místní aktuální čas.

Poznámka: Baterie vložte až po přednastavení času (jak je uvedeno v bodě 1 výše).

Hodiny vyžadují 3 AA (1,5 V) baterie: jednu pro hodinový stroj, dvě pro zvuk.

**Děkujeme, že jste nakoupili v našem eshopu a přejeme Vám už jenom čas plný radosti.**

**Váš eshop radosti: [www.hodiny-online.cz](http://www.hodiny-online.cz)**



**hodiny-online.cz**  
DESIGNOVÉ HODINY